



Pos.	Teil-Nr.:	Bezeichnung	Menge
1	19018630	Luftanschluß	1
2	19018631	Schraube	6
3	19018632	Hinteres Gehäuse	1
4	19018633	Ventilfeder	1
5	19018634	O-Ring	1
6	19018635	Ventil	1
7	19018636	Verschlussschraube	1
8	19018637	Ventilbuchse	1
9	19018638	Stopfen	4
10	19018639	Stopfen	1
11	19018640	Dichtung	1
12	19018641	Zahnrad	4
13	19018642	Niete	NEU: Pos. 100
14	19018643	Kolben	2
15	19018644	Kolbenring	4
16	19018645	Zylinder	2
17	19018646	Schraube	4
18	19018647	Stift	1
19	19018648	Betriebsdrücker	1
20	19018649	Handgriff	1
21	19018650	Schraube	2
22	19018651	Knopf	1
23	19018652	O-Ring	1
24	19018653	Stift	1
25	19018654	Regulierventil	1
26	19018655	Halteknopf	1
27	19018656	Gehäuse	1
28	19018657	Vordere Abdeckung	1
29	19018658	Spannbügel	2

Pos.	Teil-Nr.:	Bezeichnung	Menge
30	19018659	Niete	8
31	19018660	Papierklammer	2
32	19018661	Montageplatte	2
33	19018662	Schraube	2
34+35	19018624	Bodenplatten-Set	1
36	19018665	Niete	2
37	19018666	Schraube	2
38	19018667	Basisplatte	NEU: Pos. 100
39	19018668	Sicherungsmutter	2
40	19018669	Verzahnter Schieber	1
41	19018670	Messingplatte	4
42	19018671	Schraube	8
43	19018672	Zahnrad	2
44	19018673	Zahnradwelle	2
45	19018674	Zahnradschalter	1
46	19018675	Hülse	1
47	19018676	Seitenführung	2
48	19018677	Schraube	10
49	19018678	Schraube	1
50	19018679	Niete	1
51	19018680	Stecker	1
53	19018681	Nadellager	4
54	19018682	Dichtung	1
55	19018683	Scheibe	1
56	19018684	Scheibe	2
57	19018685	Plastik Knopf	2
58	19018686	Schraube	2
100	19018628	Basisplatten-set (Pos.13 x 8 + Pos. 38 x 1)	1