



UT 8794

Vibrations-Exzenter-Schleifer

Pos. Teil-Nr.:	Bezeichnung	Menge
1	10729349 Motorgehäuse	1
2		
3	10729351 Auspuff	1
4	10729359 Dämpfer	1
5	10729115 Feder	1
6	10729116 O-Ring	1
7	10729356 Stift	1
8	10729355 Drehzahlregler	1
9	11008173 O-Ring (2)	2
10	10729127 Haltering (2)	2
11	10729363 Haltestift (2)	2
12	10729381 Schutzring	1
13	10729378 Gummiring	1
15	10729380 Schraube (4)	4
16	10729362 Betriebstaste	1
17	10729137 Haltering	1
18	10729136 Kugellager (2)	2
19	10729138 Rotordeckel (2)	2
20	10729140 Zylinder	1
21	10729139 Arretierstift	1
22	11008695 O-Ring	1
23	10729353 Rotor	1
24	10729142 Rotorblatt (4)	4

Pos. Teil-Nr.:	Bezeichnung	Menge
25	10729352 Rotorspindel	1
26	10729144 Justierkeil	1
27	10729350 Basisplatte	1
28	10729357 Dichtung	1
29	10729377 Schraube (8)	8
30	10729376 Federring (8)	8
31	10729375 Distanzgummi (4)	4
32	10729361 Schwungscheibe	1
33	10729360 Halteschraube	1
34	11014354 Schraube (2)	2
35	11007697 Schraube (2)	2
36	10729368 Kugellagerhalterung	1
37	10729369 Sprengring	1
38	10729370 Kugellager	1
39	10729367 Unterhalteplatte	1
40	10729292 Scheibe	1
41	10729354 Schraube	1
42	10729364 Bodenplatte	1
43	10729366 Niete (6)	6
44	10729365 Papierhalter (2)	2
45	10729371 Schraube (6)	6
46	10729324 Federring (6)	6
47	10729373 Mutter (6)	6
48	10729374 Schleifplatte	1
49	19012610 Luftanschluß	1

FEEL THE POWER