



## UT 8777

Siefuator unghiular

Pos. Teil-Nr.:	Bezeichnung	Menge
1 19014300	Betriebsdrücker	1
2 19014301	Vorspannstift	1
3 19014302	Gehäuse	1
4 19014303	Ventilbuchse	1
5 19014304	O-Ring	1
6 19014305	Ventilstößel	1
7 19014306	O-Ring	1
8 19014307	Ventilfeder	1
a 19014303	Mengenregler	1
10 19014309	O-Ring	1
11 19014310	O-Ring	1
12 19014311	Ventilschraube	1
13 19014312	Kugellager	1
14 19014313	Rotordeckel	1
15 19014314	Justierstift (2)	2
16 19014315	Zylinder	1
17 19014316	Rotor	1

Pos. Teil-Nr.:	Bezeichnung	Menge
18 19014317	Rotorblatt (4)	4
19 19014318	Hülse	1
20 19014319	Abdeckung	1
21 19014320	Rotordeckel	1
22 19014321	Kugellager	1
24 19014323	Spannmutter	1
25 19020102	2"Schleifteller	1
19020101	1"Schleifteller	1
27 19014326	Deflektor	1
28 19014327	O-Ring	1
29 19014328	Luftanschluß	1
30 19014329	Gabelschlüssel	1
31 19014330	O-Ring	1
32 19014331	Muffe	1
33 19014332	Komb. Zu- und Abluftschlauch	1