



Pos.	Teil-Nr.:	Bezeichnung	Menge
1	19022195	Radial Dichtring	1
2	19022196	Schlagwerkgehäuse	1
3	19022197	Schraube	4
4	19022198	Buchse	1
5	19022199	Schlüsselkoffhaltering	1
6	19022200	O-Ring	1
7	19022201	Justierstift	2
8	19022202	Spindel	1
9	19022203	Hammer	2
10	19022204	Scheibe	1
11	19022205	Dichtung	1
12	19022206	Handgriff	1
13	19022207	Schraube/Scheibe	4
14	19022208	Motorgehäuse	1
15	19022209	Hammerkäfig	1
16	19022210	Schraube	4
17	19022211	Gehäusedeckel	1
18	19022212	Gehäusedichtung	1
19	19022213	Kugellager	1
20	19022214	Hinterer Rotordeckel	1
21	19022215	Stift	1
22	19022216	Stift	1
23	19022217	Vorderer Rotordeckel	1
24	19022218	Kugellager	1
25	19022219	Stift	1
26	19022220	Zylinder	1
27	19022221	Rotorblatt	5

Pos.	Teil-Nr.:	Bezeichnung	Menge
28	19022222	Rotor	1
29	19022223	Regulierung	1
30	19022224	Stift	1
31	19022225	Umsteuerhebel	1
32	19022226	Schraube	1
33	19022227	Schraube	1
34	19022228	Feder	2
35	19022229	Kugel	2
36	19022230	Ventilverschraubung	1
37	19022231	Reglerventil	1
38	19022232	O-Ring	1
39	19022233	Umsteuerventil	1
40	19022234	O-Ring	1
41	19022235	Stift	1
42	19022236	Schraube	4
43	19022237	Stift	1
44	19022238	Schraube	1
45	19022239	O-Ring	1
46	19022240	Betriebsdrücker	1
47	19022241	Stift	1
48	19022242	Ventilstößel	1
49	19022243	Kugel	1
50	19022244	Feder	1
51	19022245	O-Ring	1
52	19022246	Luftanschluß	1
53	19022247	Radialdichtung	1
54	19022248	Scheibe	1